

ESPAÑOL



Manual del contador de energía

EM24 RS485

rev 07 - 09/2024 Este manual también está disponible en HTML5

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Características	1
2. Instalación y configuración	2
2.1. Cableado CA	2
2.1.1. Opciones de configuración	2
2.1.2. Ejemplos de sistema	2
2.2. Conexión a un dispositivo GX	4
2.2.1. Conexión con cable a un dispositivo GX	4
2.2.2. Conexión Zigbee a un dispositivo GX	6
2.3. Configuración del dispositivo GX	7
2.4. Varios contadores de energía en un sistema	9
2.4.1. Modificación de la dirección modbus	10
3. Información sobre varios pares de Zigbee	11
3.1. Varios pares de Zigbee	11
4. Preguntas frecuentes	12



1. Introducción

El EM24 RS485 de Victron es un dispositivo estándar para medir la potencia y la energía de una aplicación trifásico. Sus datos se mostrarán en un dispositivo GX y en nuestro portal VRM.

1.1. Características

El EM24 RS485 se puede configurar con cuatro funciones diferentes en un dispositivo GX, como el Cerbo GX:

- 1. Como contador de red y entrada de control de un sistema ESS.
- 2. Para medir la salida de un inversor FV.
- 3. Para medir la salida de un generador CA.
- 4. Como contador CA para medir un circuito de carga CA específico.

Ofrece dos opciones para conexión a un dispositivo GX:

- 1. Una conexión con cable, usando la interfaz RS485 a USB con un cable de 1,8 m o 5 m de longitud.
- 2. Una conexión inalámbrica mediante nuestros convertidores Zigbee a USB y Zigbee a RS485.

2. Instalación y configuración

2.1. Cableado CA

2.1.1. Opciones de configuración

La opción de configuración del contador de red, el inversor FV, el generador o el contador CA se ajusta en el dispositivo GX. Para más información sobre la configuración del dispositivo GX, véase el capítulo Configuración del dispositivo GX [7]. Esta selección afectará a la forma de conectar el sistema y a cómo se muestra en la pantalla la información recibida del contador.

Véanse las diferentes opciones de cableado en los siguientes diagramas. Observe que siempre que aparezca la palabra "Fusible" en los diagramas, debe usarse un fusible de 315 mA, si así lo exige la normativa local.

2.1.2. Ejemplos de sistema

Diagramas de ejemplo



Cableado trifásico EM24

Cuando se usa para medir un inversor FV, los terminales 1, 4 y 7 deben estar frente al inversor FV para garantizar la correcta dirección de la corriente y la energía.



Una fase, una función



EM24 conectado a un contador de red de función única monofásica

Observe el puente entre los terminales 1 y 4. Esta conexión no es necesaria si tiene la versión AV2 del sensor.

Los diagramas muestran el cableado cuando se usa como un contador de red.

Para medir un inversor FV monofásico en un sistema trifásico, conecte las tres fases a los terminales de fase de la red (3, 6 y 9). Ahora puede elegir en qué fase quiere tener el inversor FV, conectando la línea L1 del inversor FV al terminal 1, 4 ó 7.

Una fase, dos funciones

El contador EM24 RS485 es compatible con la función dual, pero no se recomienda usarlo de este modo. Esto se debe a que la contabilidad de la energía se hace sobre el total de todas las fases, y el contador tiene un único contador de energía inversa y no puede contabilizar con exactitud la inyección a la red mientras mide el consumo.

Por lo tanto, en sistemas que inyectan cantidades importantes de energía a la red, no debe usarse el EM24 RS485 en función dual. Si necesita función dual, le recomendamos que use el EM540 o dos contadores monofásicos.

Selector frontal

Cambie el selector frontal para que no esté en el estado bloqueado. Esto permite que el dispositivo GX lo configure automáticamente. El selector frontal está situado al lado de la pantalla como se indica en la imagen anterior.



2.2. Conexión a un dispositivo GX

2.2.1. Conexión con cable a un dispositivo GX

Conecte el EM24 RS485 al dispositivo GX con la interfaz RS485 a USB.

El cable de la interfaz RS485 a USB entre el dispositivo GX y el contador puede alargarse hasta 100 metros; asegúrese de que los alargadores de los cables Datos + (naranja) y Datos - (amarillo) forman un par trenzado.

La siguiente tabla muestra los colores de los cables y su conexión a los terminales del EM24 RS485, así como los colores que se deben usar para un cable alargador CAT5.

RS485 a USB	Señal RS485	EM24 RS485 número de terminal	Color de cable sugerido para el alargador CAT5
Naranja	Datos +	42	Naranja
Amarillo	Datos -	41	Naranja/Blanco
Negro	GND	43	Marrón

Los cables rojo, verde y marrón que salen del cable RS485 a USB no se usan. Córtelos o dóblelos y aíslelos.



Conexión con cable EM24 a un Cerbo GX con la interfaz RS485 a USB





Para garantizar la integridad de la señal y el buen funcionamiento, asegúrese de lo siguiente:

- Los cables alargadores cumplen las especificaciones de sección mínima de la ficha técnica de la interfaz RS485 a USB.
- · Los cables alargadores tienen un apantallamiento y núcleos de par trenzado adecuados.
- El cable original conectado a la interfaz RS485 a USB de Victron está reducido a una longitud máxima de 20 cm en instalaciones en las que la longitud de cable total es superior a 10 m o en las que hay problemas de interferencia específicos de la instalación o de la ubicación. En estos casos deben usarse cables apropiados/de alta calidad para toda la longitud de cables y no solo para los alargadores.
- · Los cables están colocados separados o lejos de los cables principales de alimentación CC o CA.
- Todos los cables están correctamente rematados (incluidos lo que no se usan) y bien aislados de los elementos meteorológicos y de la entrada de agua.
- Las redes RS485 suelen estar rematadas en ambos extremos con terminadores de 120 Ω. Esto no es necesario si el cable es corto y está usando las longitudes de RS485 a USB suministradas por Victron, pero puede hacer falta si se modifica la longitud del cable.
- Puede consultar especificaciones y notas detalladas sobre el cableado y la instalación en la ficha técnica del cable de la interfaz RS485 a USB de Victron.



2.2.2. Conexión Zigbee a un dispositivo GX

El EM24 RS485 también puede conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo GX mediante nuestros convertidores Zigbee a USB y Zigbee a RS485.

El convertidor Zigbee a USB está conectado al dispositivo GX y el convertidor Zigbee a RS485 está conectado al EM24 RS485.

1. Conecte el convertidor Zigbee a USB al dispositivo GX con el cable USB proporcionado.

Unos segundos después de la conexión, el LED activo debería encenderse y el LED TX/RX debería estar parpadeando (el convertidor se alimenta a partir del dispositivo GX de modo que este también debe estar encendido).

2. Conecte el convertidor Zigbee a RS485 al contador EM24 RS485 de conformidad con la siguiente tabla:

Zigbee a RS485	EM24 RS485 número de terminal	Color
GND	43	Negro
А	42	Naranja
В	41	Amarillo

En caso de que tenga varios dispositivos Zigbee instalados, asegúrese de que solo hay uno encendido en este momento: el convertidor Zigbee a USB conectado al dispositivo GX. Apague todos los demás. De lo contrario, el convertidor Zigbee a RS485 puede estar permanentemente conectado a otro dispositivo Zigbee.

3. Conecte la fuente de alimentación CC de 12 V al convertidor Zigbee a RS485. Al encender la alimentación, vuelva a revisar los LED.



Conexión inalámbrica Zigbee del contador a un Cerbo GX

Nota sobre los convertidores Zigbee antiguos y nuevos

Tenga en cuenta que ahora hay un nuevo convertidor Zigbee disponible que **no** es compatible con los convertidores antiguos. En la siguiente tabla puede ver una comparación de referencias antiguas y nuevas. Si tiene un equipo que no es compatible, pregunte a su proveedor por la versión correcta.

antiguo/nuevo	Referencia del artículo de Victron	Referencia del convertidor Zigbee a RS485
antiguo	ASS300400100	DRF2619C
antiguo	ASS300400100	DRF2618A
nuevo	ASS300420100	DRF2659C
nuevo	ASS300420200	DRF2658C

Nota sobre las versiones de firmware GX

Para el nuevo tipo de convertidores Zigbee, la mínima versión de software necesaria es Venus OS v2.54.

2.3. Configuración del dispositivo GX

Una vez correctamente conectado y encendido, el contador podrá verse en el dispositivo GX en el menú de Ajustes \rightarrow Contadores:

<	Energy meters	奈 12:13	<	Energy meters	र्ल् 14:11
273069V		>	BT25900570013		>
			BU14000630013		>
<u>네</u> Pages		≡ Menu	<u>.</u> 네 Pages		≡ Menu
Un solo contador e	en el menú de Contado	res	Dos contadores en	el menú de Contadore	es

Tras seleccionar el contador, tiene que fijar la Función y el Tipo de fase. Pulse la barra de espacio o el botón derecho del ratón para llegar al menú de Función y Tipo de fase.

<	273069V	奈 12:13	<	BT25900570013	奈 14:12
Role		AC meter	Role		Grid meter
Phase type		Single phase	Phase type		Multi phase
					_
<u></u> 네 Pages		≡ Menu	<u>네</u> Pages		≡ Menu
Para el ET112, solo s	se muestra la opción o	de monofásica.	En función de la ap	olicación, la función se	fija aquí.

Seleccione Función o Tipo de fase y pulse la barra de espacio para hacer cambios:

<	Role	奈 14:14	<	Phase type	হ্ন 14:1
Grid meter		•	Single phase		C
PV inverter		0	Multi phase		C
Generator		0			
AC load		\bigcirc			
\bigotimes		\bigotimes	\otimes		\bigotimes
Elija la Función se	gún la aplicación.		Menú de selección multifásica	para tipo de fase mono	fásica o

Configuración de los modos función única monofásica y función dual monofásica

	11:13	KV115004700
Role	PV inverter	Role
Position	AC Input 1	Phase type
Phase type	Single phase	PV inverter on phase 2
		PV inverter on phase 2 Position

Una vez hechos todos los ajustes, el contador aparece con los datos pertinentes en la lista de dispositivos del dispositivo GX:

					_
	Device Li	st		<u> </u>	18
AC load				72W	>
BlueSolar Charger M	PPT 150/35	rev2		77W	>
Flur			22°C	52%	>
Lithium Smart 330Ah	า	65%	13.33V	-0.4A	>
MultiPlus 12/1600/70	-16		Inv	verting	>
PSC IP43 12 50HQ	2007P5YSI			Off	>
<u>ااا</u> Pages	~		≡ Mer	าน	

Pulse el botón derecho o la barra de espacio para ver el resumen del contador con todos los datos pertinentes sobre consumo de energía y su generación en todas las fases. Al final del menú, se puede definir la función del contador mediante el menú de Configuración. Los datos utilizados para la comunicación pueden leerse a través del menú del Dispositivo. Allí también puede elegir un nombre personalizado para el contador:

Energy L1 Energy L2 Energy L3	1843. 2428. 2251.
Energy L2 Energy L3	2428. 2251.
Energy L3	2251.0
Dhasa Caguanga	
Phase Sequence	L1-I
Setup	
Device	
<u>ااا</u> Pages م	≡ Menu
	Setup Device <u>Il Pages ^</u> Tenga siempre la información de todos

<	Device	হ্ন 14:14
Connected		Yes
Connection		/dev/ttyUSB0
Product		Grid meter
Name		
Product ID		b002
Firmware version		3
<u>ااا</u> Pages	~	≡ Menu
Configuración de nom	ore personaliza	ado

2.4. Varios contadores de energía en un sistema

Para conectar varios contadores de energía, conecte cada contador a una interfaz RS485 a USB separada, cada una enchufada a su vez a una toma USB del dispositivo GX.

Hay tres opciones para conectar varios contadores de energía:

- Cada uno conectado a una interfaz RS485 a USB diferente, cada una enchufada a su vez a una toma USB del dispositivo GX.
- Dos contadores conectados a una interfaz RS485 a USB. En este caso, es necesario cambiar la dirección modbus del contador adicional para que cada uno sea único. Véase el siguiente apartado Modificación de la dirección modbus [10].
- Conexión inalámbrica: el contador adicional está conectado a un convertidor Zigbee a RS485 adicional. De modo que ya no hace falta un segundo convertidor Zigbee a USB. Entonces es necesario cambiar la dirección modbus de uno de los sensores CA. Véase el apartado Modificación de la dirección modbus [10].

Además de añadir otro sensor, en una instalación monofásica también es posible usar la segunda fase que no se utiliza para medir la energía del inversor FV. Véase el apartado de Cableado CA [2] de este manual.



2.4.1. Modificación de la dirección modbus

- 1. Pulse la palanca hacia abajo hasta que en la pantalla aparezca "Pass" (pasar). (La palanca está en la parte derecha de la pantalla, encima del selector frontal).
- 2. Vuelva a pulsar la palanca hacia abajo y suelte inmediatamente.
- **3.** Pulse la palanca hacia la derecha varias veces hasta que aparezca "Address" (dirección). Pulse la palanca hacia abajo. Ahora puede ajustar la dirección pulsando la palanca hacia arriba y hacia abajo. Póngala en 2.
- 4. Vuelva a pulsar hacia abajo. Aparece "Baudrate" (tasa de baudios).
- 5. Vuelva a pulsar hacia abajo dos veces. Vuelve a aparecer "Address" (dirección).
- 6. Pulse a la derecha hasta que aparezca "End" (fin).
- 7. Pulse hacia abajo. Ahora la pantalla vuelve a mostrar las mediciones.



Solo se puede añadir un contador adicional: el sistema solo funciona con dirección 1 (por defecto) y 2.



3. Información sobre varios pares de Zigbee

3.1. Varios pares de Zigbee

Es poco frecuente y no se recomienda funcionar con varios pares Zigbee dada la complejidad de configurarlo con el software de configuración en chino. No obstante, para los que quieran probar, mostramos una posible solución.

Lo siguiente solo sirve para los nuevos convertidores Zigbee con referencia DRF2658 y DRF2659. Ya no hay software de apoyo para las unidades más antiguas.

Para funcionar con varios pares, el PAN-ld tiene que ser diferente. De lo contrario, interferirán unos con otros. Información básica sobre dónde obtener el software y cómo reconfigurarlo:

- 1. Vaya a http://www.dtkcn.com/
- 2. Use la opción de traducción de su navegador si no puede leer en chino y descargue el "DTK wireless module configuration software" (software de configuración del módulo inalámbrico DTK).
- 3. La instalación está en chino, pero puede hacerse pulsando el botón equivalente a "Siguiente" de forma repetida. El propio software tiene una traducción al inglés.
- 4. Es necesario conectar una interfaz RS485 a USB al módulo Zigbee RS485 para reconfigurarlo. Otra opción es reconfigurar la unidad USB (el coordinador) ANTES de encender la parte RS485 (el router). El router siempre se vinculará al coordinador y obtendrá sus ajustes iniciales al arrancar.
- 5. Cada par ha de tener un PAN-Id diferente.



No es habitual tener varios enlaces Zigbee. Usar un contador a través de Ethernet (posiblemente con un enlace WiFi) es la opción más fiable en todos los casos.



4. Preguntas frecuentes

P1: ¿Puedo combinar tres ET112 para un sistema trifásico?

No. Use un verdadero contador trifásico.

P2: ¿Puedo usar otras contadores, por ejemplo, de otras marcas?

No.

P3: Ya tengo un contador Fronius SmartGrid ¿puedo usarlo?

No.

P4: ¿Qué diferencias hay entre los distintos contadores trifásicos?

- EM540 REL200100100 Carlo Gavazzi EM540DINAV23XS1X
- ET112 REL300100000 Carlo Gavazzi ET112-DIN.AV01.X.S1.X
- ET340 REL300300000 Carlo Gavazzi ET340-DIN.AV23.X.S1.X

Diferencias:

- Los contadores ET no tienen pantalla. Solo tienen un LED que parpadea en caso de comunicación activa.
- Los contadores ET tienen dos tomas RJ45, pero no se usan con la interfaz RS485 a USB de Victron. Tenga en cuenta que es posible confundirse porque se trata de otra toma RJ45 más en el mundo de Victron. No la confunda con VE.Bus, VE.Can o VE.net. Además de las tomas RJ45, los contadores siguen teniendo acceso mediante terminales de tornillo debajo de las tomas para el cableado RS485, que es la forma que recomendamos para conectar un contador a la interfaz RS485 a USB y luego a un dispositivo GX.
- Puesto que no hay pantalla, la dirección modbus ya no puede cambiarse en el contador. Por lo que Victron no apoya la combinación de varios de esos contadores en una red RS485. Se recomienda usar varias interfaces RS485 a USB.

Contador trifásica solamente:

• Una opción viable es medir la energía del inversor FV monofásico en la segunda fase de un contador trifásico.

P5: ¿Se van a seguir distribuyendo los dos contadores trifásicos? (ET340 y EM540)

Sí. Aún hay situaciones en las que son adecuados. Véase la P8.

P6: ¿Se pueden comprar esos contadores directamente a Carlo Gavazzi en vez de Victron?

Sí. Por este motivo no mantenemos en secreto las referencias de los artículos de CG.

P7: Me gustaría usar transformadores de corriente (CT) ¿se puede?

Sí. Puede comprar un CG EM24DINAV53DISX o el CG EM530DINAV53XS1X directamente en Carlo Gavazzi o alguno de sus distribuidores. Aunque Victron no dispone de ese tipo de contadores, nuestro software es compatible con ellos.

P8: ¿Cuál es la diferencia entre ET340 y EM540 en los sistemas trifásicos?

Estos contadores tienen otra forma de calcular el total de energía importada y exportada.

En el ET340, se mide la energía importada y exportada en cada una de las fases y el total se obtiene a partir de la suma de esos valores.

En el EM540, se mide la energía importada y exportada como una potencia total, y las lecturas diferenciales netas de cada fase se cancelan entre sí.

La elección del contador más adecuado depende de la configuración de la medición de su país. En Austria y Alemania, por ejemplo, lo más habitual es que solo se facture por el total en un sistema trifásico. De modo que es más preciso usar un EM540 para que coincida con la facturación.

Si está exportando desde una fase e importando por otra después del contador de energía pero antes del contador de facturación, no se le cobrará por esto y el contador no debería contarlo como una importación y una exportación.

Así funciona también la función de compensación de fase de Victron para aprovechar al máximo el ahorro de un sistema ESS en el que hay un diferencial entre generación y cargas en las distintas fases.

Página 12

P9: ¿Puedo usar una interfaz USB-RS485 aislada?

Sí. Las interfaces que vendemos no están aisladas, son adecuadas para casi todos los casos de uso.

En caso de que se necesite una aislada, cómprela directamente en Hjelmslund Electronics.

· USB485-STIXL : Convertidor USB a RS485 aislado

P10: ¿Puedo usar los contadores de Victron Energy en vez de un inversor/cargador Victron para utilizar un dispositivo GX (por ejemplo, un Cerbo GX), VRM y otras opciones?

Los contadores están pensados para complementar al inversor/cargador Victron en el sistema. Actualmente sus posibles aplicaciones son limitadas. Cada contador únicamente tiene el objetivo de proporcionar una información adicional específica: cargas totales de una entrada CA e importación/exportación de la red o producción del inversor FV CA y del generador CA sin comunicaciones de red.

Sin embargo, es perfectamente posible usar inicialmente solo un dispositivo GX con un contador para determinar y registrar el consumo, por ejemplo de viviendas/edificios, sistemas de calefacción con bombas de calor, ventilación y aire acondicionado o instalaciones de producción. Posteriormente, se pueden evaluar los datos recogidos y se puede tomar una decisión acerca del dimensionamiento del inversor/cargador Victron necesario, el sistema de energía solar y el tipo, el tamaño y el número de baterías.

Con las versiones de firmware del dispositivo GX 2.80 y posteriores, también pueden usarse para otros fines, por ejemplo: medir cargas o circuitos CA determinados o arbitrarios. Pero no debe entenderse esto como una alternativa a un inversor/cargador Victron. Intentar usar inversores de batería de otras marcas y sustituir su falta de conectividad de datos al dispositivo GX usando contadores no dará los resultados esperados.

