

TÜRKÇE



# Victron VM-3P75CT Energy Meter Kılavuzu

Rev 05 - 05/2024 Bu kılavuz, HTML5 formatında da mevcuttur.

# İçindekiler

1. Güvenlik Talimatları	. 1
2. Giriş	. 2
2.1. Özellikler 2.2. Kutunun içinde neler var?	. 2 . 3
3. Kurulum	. 4
<ul> <li>3.1. AC kablo bağlantısı</li> <li>3.2. AC bağlantı şemaları</li> <li>3.3. Ethernet ve VE.Can kablo bağlantısı</li> </ul>	.4 .5 .6
4. Yapılandırma ve İzleme	. 7
4.1. LED kodları	. 9
5. Aygıt Yazılımı Güncellemeleri	10
6. Yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına sıfırlama	11
7. Sorun Giderme	12
7.1. LED yeşil veya kırmızı yanıp söner (önyükleyici modu) 7.2. Hata kodları	12 12
7.3. SSS	12
7.3.1. Mevcut değer, görüntülenen güç için anormal derecede yüksek görünüyor         7.3.2. Ethernet bağlantısı üzerinden aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu	12 13
8. Teknik veri	14
8.1. Teknik özellikler	14
8.2. Muhafaza boyutları	15



# 1. Güvenlik Talimatları

#### Genel

Yangın, elektrik çarpması, kişisel yaralanma veya ekipman hasarı risklerini önlemek için VM-3P75CT Energy Meter ürününü kurmadan ve kullanmadan önce lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını okuyun.

Bu ürün uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Ekipman, sadece belirlenen uygulama amacıyla ve belirtilen çalıştırma parametrelerine uygun olarak kullanılmalıdır.

#### Kurulum



Kurulum, bakım, servis ve ayar işlemleri, yalnızca vasıflı bir personel tarafından yapılmalıdır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için vasıflı değilseniz işletim talimatlarında belirtilenler dışında bir servis işlemi yapmayınız.

- Elektrik işleriyle ilgili olarak bulunduğunuz yerdeki ulusal elektrik şebekesi standartlarına, düzenlemelerine ve bu kurulum talimatlarına uygun hareket edin. Elektrik şebekesi beslemesi, elektrik kurulumlarına ilişkin ulusal yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır.
- Asla ateş kaynaklarının, patlayıcı malzemelerin, yanıcı maddelerin veya diğer tutuşabilir kaynakların yakınında kurulum yapmayın. Asla gaz veya diğer kimyasal madde kaynaklı patlamaların gerçekleşebileceği yerlerde kullanmayın.
- Kuruluma bir anahtar veya devre kesicisi dahil edilmelidir. Bu cihaz, kolay erişilebilirlik için uygun şekilde yerleştirilmeli ve VM-3P75CT için belirlenmiş bağlantı kesme cihazı olarak açıkça etiketlenmelidir.
- Ürünü kurmadan veya üzerinde işlem yapmadan önce elektriği kapatın.
- Terminallerin içine parmağınızı, cisimler veya keskin metal cisimler sokmayın.
- Kuru bir ortamda kurun.
- Ezilmeyi ve bozulmayı önlemek için ekipmanın üzerine güçlüce bastırmayın.
- Akım kelepçelerinin çıplak kablolar üzerinde kullanılmasına izin verilmez.
- Ekipmanın hasar görmemesi için topraklama hattı bağlantısının düzgün yapıldığından emin olun.

#### Çalıştırma, servis ve bakım

- Herhangi bir hasar belirtisi gösteriyorsa veya düzgün çalışmıyorsa cihazı kullanmayın.
- VM-3P75CT, arızalı, kusurlu, çatlak veya hasarlıysa veya düzgün çalışmıyorsa kullanmayın.
- VM-3P75CT servis edilebilir parça içermez.
- · Bir akım transformatörü arızalıysa vasıflı personel tarafından değiştirilmelidir.
- VM-3P75CT'nin düzenli bakımının yapılması gerekmez.
- · Nem ve yağ/is/buhardan uzak tutun ve cihazı temiz tutun.
- VM-3P75CT'nin ön tarafını kuru bir bez kullanarak temizleyin.



# 2. Giriş

Victron VM-3P75CT enerji sayacı, tek ve üç fazlı uygulamaların güç ve enerjisini ölçmek için standart bir cihazdır ve her fazın güç değerlerini hesaplayarak bunu VE.Can veya Ethernet üzerinden yüksek bir hızla yayınlar.

Bir GX cihazına bağlantı için dahili Ethernet ve VE.Can bağlantı noktalarına sahiptir ve bölünmüş çekirdekli akım transformatörleri, mevcut kablolamayı değiştirmeden kolay ve hızlı kurulum sağlar.

Enerji sayacı, MultiPlus ve Quattro'lu sistemler için bir şebeke sayacı olarak kutudan çıkar çıkmaz çalışır (cihaz yazılımının güncellenmesi gerekebilir; ayrıntılar Aygıt Yazılımı Güncellemeleri [10] bölümünde bulunabilir). Yapılandırma (VictronConnect aracılığıyla) yalnızca rolün değiştirilmesi ve varsayılan DHCP yerine manuel IP yapılandırması için gereklidir.

Verileri Cerbo GX veya Ekrano GX gibi bir GX cihazının yanı sıra VictronConnect ve VRM Portalımız üzerinde görüntülenir.

### 2.1. Özellikler

- Faz başına 80 Arms'a (Amper karekök ortalama) kadar ölçüm yapabilir (ancak 75 A olarak derecelendirilmiştir)
- · Ethernet üzerinden Modbus/UDP iletişimi
- Mevcut kablo tesisatını değiştirmeden kolay kurulum için bölünmüş çekirdekli akım transformatörleri
- · Vektör kayıt yöntemini kullanır (her fazın L1, L2 ve L3 vektörleri toplanır)

VM-3P75CT, Cerbo GX veya Ekrano GX gibi bir GX cihazında dört farklı rol için yapılandırılabilir:

- 1. Şebeke sayacı olarak ve Enerji Depolama Sistemine (ESS) yönelik kontrol girişi olarak kullanılmak üzere
- 2. PV İnvertörünün çıkışını ölçmek üzere
- 3. AC Jeneratör Grubunu çıkışını ölçmek üzere
- 4. Özel bir AC yük devresini ölçmek için bir AC metre olarak

GX cihazına bağlanmak için iki seçenek sunar:

- 1. GX cihazının ulaşabilmesi için dahili Ethernet portu üzerinden yerel bir ağa kablolu ethernet bağlantısı.
- 2. Yerleşik VE.Can portu üzerinden doğrudan GX cihazına kablolu VE.Can bağlantısı.



# 2.2. Kutunun içinde neler var?

Victron VM-3P75CT, 3 giriş terminal bloğu ile	
3 adet Bölünmüş çekirdekli akım transformatörü, bağlantı için hazır kablolu Kablo uzunluğu: 640mm (25,3 inç)	
VE.Can sonlandırıcılar (2 adet)	



# 3. Kurulum

### 3.1. AC kablo bağlantısı

### Kurulum esnasında şunları not edin:

- · Akım kelepçelerinin çıplak kablolar üzerinde kullanılmasına izin verilmez.
- Akım transformatörleri oldukça hassas olduğundan, bunlar monte edilirken aşağıdaki prosedür izlenmelidir:



- İlk olarak, Bölüm A'yı açın. Kafayı bükmemeye dikkat edin. Ürünün baş kısmı doğal olarak kalkacaktır.
- 2. Baş kısmını elle sıkıştırın.
- 3. Akım transformatörlerinin doğru faz kablosuna ve giriş terminaline bağlandığından emin olun. Transformatörler, hangi giriş portuna ait olduklarını gösteren bir gösterge ile işaretlenmiştir. Cihazlar fabrikada kalibre edilir ve akım transformatörleri doğru girişle eşleştirilmezse doğruluk azalır.
- 4. CT üzerinde L ← K olarak etiketlenmiş bir ok vardır. Okun yükleri gösterdiğinden emin olun.



- 5. Gerilim terminallerine doğru kabloların bağlandığından emin olun. Nötr ve L1 girişine iki faz kablosu bağlanırsa cihaz zarar görebilir.
- 6. Enerji sayacını servis veya bakım için güçten izole etmek için bir anahtar veya 2 kutuplu bir devre kesici (L1 + N) gereklidir. Ayrıca nötr iletkeninde bir sigorta (500 mA) gereklidir. Devre kesici sigorta değeri 500 mA ise bu atlanabilir.

Bölünmüş çekirdekli akım transformatörlerinin kablolarının uzatılması

Gerekirse akım transformatörlerinin kabloları uzatılabilir ancak bunun ölçüm gürültüsünü biraz artıracağını unutmayın.

Genel olarak: Kablolar ne kadar uzun olursa zemin gürültüsü de o kadar yüksek olur. Bununla birlikte, uzunluk iki katına çıkarılırsa ek hata hala düşüktür (neredeyse 0 A).

Uyarılan gürültüyü en aza indirmek için kabloların cihazla birlikte verilen kablolar gibi bükülmesi önerilir.



Bölünmüş çekirdekli bir transformatör hasar görürse Victron bayınizden veya bu bağlantı üzerinden yenisini sipariş edebilirsiniz. Akım transformatörünün değiştirilmesi durumunda cihazın artık kalibre edilmediğini lütfen unutmayın.

### 3.2. AC bağlantı şemaları

Genel AC bağlantı örnekleri





L3 L2 L1 N PE

VM-3P75CT şebeke sayacı olarak kullanıldığında 3 fazlı kablo bağlantısı

VM-3P75CT şebeke sayacı olarak kullanıldığında 1 fazlı kablo bağlantısı

VM-3P75CT 3 fazlı BT sistemi bağlantısı

Uygulama ve role bağlı olarak belirli AC kablo bağlantısı örnekleri



VM-3P75CT 3 Fazlı Kablo Bağlantısı - Rol AC yükleri ölçmek için ayarlanmıştır



VM-3P75CT 3 Fazlı Kablo Bağlantısı - Rol PV invertörünü (veya Jeneratörü) ölçmek için ayarlanmıştır



### 3.3. Ethernet ve VE.Can kablo bağlantısı

VM-3P75CT, GX cihazına VE.Can veya Ethernet üzerinden bağlanabilir.

GX cihazının Ethernet veya WiFi üzerinden bağlı olduğu Ethernet bağlantılı (bir yönlendirici üzerinden) bir yerel ağ olduğunu varsayalım. Bu durumda, enerji sayacını Ethernet üzerinden aynı ağa bağlamak mantıklıdır.

Alternatif olarak, enerji sayacını VE.Can konektörleri aracılığıyla doğrudan GX cihazına bağlayabilirsiniz. VE.Can ağının birlikte verilen VE.Can sonlandırıcılarıyla her iki uçta da düzgün şekilde sonlandırıldığından emin olun.

Her iki uygulama için de Victron bayinizden farklı uzunluklarda satın alabileceğiniz Victron RJ45 UTP Kablosu gibi kaliteli bir Ethernet kablosu kullanın.



Ethernet üzerinden GX cihazına bağlanan VM-3P75CT



VE.Can üzerinden GX cihazına bağlanan VM-3P75CT



# 4. Yapılandırma ve İzleme

VM-3P75CT, VictronConnect üzerinden yapılandırılır.

- VE.Can bağlantısı kullanılırken, VM-3P75CT VE.Can portuna bağlandığında otomatik olarak algılanacak ve uygun şekilde sonlandırılacaktır.
- Ethernet bağlantısı kullanılırken, VM-3P75CT GX cihazı, GX cihazı tarafından otomatik tanınır.

#### VictronConnect yapılandırma ve izleme

Mobil cihaz, dizüstü bilgisayar veya PC'den VictronConnect kullanarak VM-3P75CT'ye bağlanmak için iki seçenek vardır:

- 1. Yerel ağdaki Modbus/UDP bağlantısını kullanarak Ethernet üzerinden doğrudan
- 2. Veya VE.Can veya Modbus/UDP üzerinden uzaktan VictronConnect-Remote (VC-R) kullanarak (GX cihazının VRM Portal'a bağlı olmasını gerektirir)

VM-3P75CT, doğrudan VictronConnect'teki Cihaz listesinden (1) bir bakışta önemli verilerin (toplam güç ve faz başına güç) Anında Okunmasını destekler. Bu, yerel bir ağ bağlantısı ve VictronConnect-Remote (VC-R) üzerinden çalışır.

VictronConnect'teki veri ekranı, münferit fazların durum mesajları için bir Durum sayfasına (2) ve faz başına beslenen ve satın alınan enerjinin genel görünümünü içeren bir Enerji sayfasına (3) ayrılmıştır.



Durum veya Enerji sayfasının sağ üst köşesindeki dişli çarka dokunarak ağ ayarlarının ve ölçüm cihazının yapılandırmasının yapıldığı Ayarlar sayfasına gidersiniz.

Ayarlar menüsü (4) aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Rol: (8) Hangi cihazları ölçmek istediğinize bağlı olarak bunu Şebeke sayacı, PV invertörü, Jeneratör veya AC yük olarak ayarlayın.
- Faz Yapılandırma: (7) VM-3P75CT tek fazlı olarak kurulursa Sadece L1 olarak ayarlayın. 3 fazlı kurulum için 3 faza ayarlayın.
- IP Yapılandırma: (5) Bu ayarı Otomatik (DHCP) olarak bırakmanızı öneririz. Manuel yapılandırma (6) yalnızca çok nadir durumlarda gereklidir. Ayrıntılar için ağ yöneticinize başvurun.
- Konum: (9) Rol olarak bir PV invertörü seçilirse Multi/Quattro AC girişine veya AC çıkışına göre nereye bağlandığına bağlı olarak konum ayarlanmalıdır:





Rol düzgün bir şekilde ayarlandıktan sonra yapılandırma tamamlanmış olur.

#### GX cihazı izleme

VM-3P75CT yerel ağdaki GX cihazıyla bağlantı kurduktan sonra, cihazın Cihaz Listesinde görünmesi için Modbus TCP/UDP menüsünde etkinleştirilmesi gerekir.

Ayarlar — Modbus TCP/UDP cihazları — Keşfedilen cihazlar bölümüne gidin ve keşfedilen enerji sayacını etkinleştirin; ilk kurulduğunda ve açıldığında varsayılan olarak devre dışıdır.

<	Modbus TCP/UDP devices	🔶 09:08
Automatic s	scanning	
Scan for dev	evices	Press to scan
Saved devic	ces	>
Discovered	devices	>
<u> 네</u> Pa	ages	<b>≣</b> Menu

Etkinleştirmeden sonra, enerji sayacı Cihaz Listesinde görüntülenecektir.

Cihaza sağ tıkladığınızda, münferit fazların güncel verilerinin, AC toplamlarının ve faz başına toplam enerjinin okunabileceği cihaza genel bakış sayfasına yönlendirilirsiniz.

	Device Lis	st		🤿 <b>14</b> :	25
EM VM-3P75CT HQ2	3183CMEF			13.0 W	>
Lynx Smart BMS HQ2	2318PR5D3	75%	26.82	7.6A	>
Mopeka Black Water	1		27°0	15%	>
Mopeka Gasoline			29°0	10%	>
MultiPlus-II 24/3000/	70-32			Bulk	>
PSC IP43 24 25HQ	2230FQPF2			Off	>
<u> 내</u> Pages	~		≣Me	nu	

Bağlantı ve donanıma özgü verilerin özeti, Cihaz sayfasında bulunabilir. Burada, sayaç için özel bir ad da atayabilirsiniz.

<	Device	奈 14:26
Connected		Yes
Connection	Modbus UDP 1	92.168.178.123
Product	Energy M	eter VM-3P75CT
Name	EM VM-3P75CT	HQ23183CMEF
Product ID		0xA1B1
Firmware version		v1.02-beta-01
Hardware version		0
VRM instance		40
Serial number		HQ23183CMEF
Data manager version		
<u> 네</u> Pages	^	<b>≡</b> Menu



### 4.1. LED kodları

VM-3P75CT, enerji sayacının durumunu gösteren dahili bir LED'e sahiptir.

LED durumları aşağıdaki gibidir:

- Yeşil/kırmızı dönüşümlü olarak hızlı yanıp söner: Önyükleyici/güncelleme modu.
- Sabit yeşil: Her şey yolunda, normal çalışma modu.
- 1Hz'de yeşil yanıp sönüyor (%50 görev döngüsü): Üniteyi tanımla. 60 sn sonra durur.
- 3 saniye boyunca kapalı, 10 saniye daha açık ve yaklaşık 15 saniye boyunca sıfırlama düğmesine basarken tekrar kapalı: Fabrika ayarlarına sıfırla.
- · Kapalı ve sıfırlama düğmesine kısa bir süre basıldıktan hemen sonra açık: Cihazı yeniden başlat.
- Sabit kırmızı: Bir hata varsa LED sabit kırmızı yanacaktır.
- Kısa kırmızı sinyal: Her sinyal, sayaçtan geçen belirli bir enerji miktarına karşılık gelir. Bu sinyaller 0,01 kWh, 0,1 kWh veya 1 kWh gibi artışları temsil eder. Şu anda 10 Wh başına bir sinyal olduğunu ve ayarlama imkanı olmadığını ancak yakında yayınlanacak bir VictronConnect güncellemesinin yapılandırılabilir ayarlar sunacağını unutmayın.



# 5. Aygıt Yazılımı Güncellemeleri

VM-3P75CT'nin aygıt yazılımı birden fazla şekilde güncellenebilir:

- VRM: Uzaktan aygıt yazılımı güncellemesi: Bu Ethernet ve VE.Can bağlantısı üzerinden çalışır
- VictronConnect-Remote (VC-R): Bu Ethernet ve VE.Can bağlantısı üzerinden çalışır
- VictronConnect yerel ağda Ethernet/WiFi bağlantısı üzerinden yerel olarak



# 6. Yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına sıfırlama

VM-3P75CT, enerji sayacını fabrika ayarlarına sıfırlamanıza veya bir sorun oluştuğunda güç kaynağını kesmeden cihazı yeniden başlatmanıza olanak tanıyan gömme bir RESET düğmesine sahiptir. Ayrıca VictronConnect üzerinden fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi de gerçekleştirilebilir.

#### Yeniden başlatma

Enerji sayacını yeniden başlatmak için RESET düğmesine kısaca basın. LED söner ve hemen tekrar yanar.

#### Fabrika ayarlarına sıfırlama

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi aşağıdaki ayarları sıfırlar:

- IP yapılandırma: Otomatik (DHCP)
- Rol: Şebeke
- · Faz yapılandırma: 3 fazlı
- · Özel ad: VM-3P75CT ve seri numarası

### RESET düğmesini kullanarak fabrika varsayılanlarına adım adım sıfırlayın:

- RESET düğmesine basın ve basılı tutun.
   Ünite sıfırlanır ve LED yaklaşık 3 saniye süreyle söner. Cihaz daha sonra yeniden başlar ve LED tekrar yeşil yanar.
- Düğmeye yaklaşık 10 saniye daha basmaya devam edin.
   10 saniye sonra LED tekrar sönecektir.
- Düğmeyi bırakın. Cihaz yeniden başlayacaktır.

#### VictronConnect uygulamasını kullanarak adım adım fabrika ayarlarına sıfırlayın:

- 1. VictronConnect uygulamasını açın ve cihaz listesinde sıfırlamak istediğiniz enerji sayacına dokunun.
- 2. Durum sayfasında dişli simgesine dokunun.
- 3. Açılan Ayarlar sayfasında, sağ üstteki 3 dikey noktaya dokunun.
- 4. Açılır menüde Varsayılanlara sıfırla öğesine dokunun.
- 5. Bir sonraki açılır menüde EVET'e dokunarak işlemi onaylayın.



Fabrika ayarlarına sıfırlama işleminden sonra, enerji sayacı Yapılandırma ve İzleme bölümünde belirtildiği gibi yeniden yapılandırılmalıdır.



## 7. Sorun Giderme

### 7.1. LED yeşil veya kırmızı yanıp söner (önyükleyici modu)

Bunun iki nedeni olabilir:

- 1. Şu anda bir aygıt yazılımı güncellemesi gerçekleştirilmektedir. Aygıt yazılımı güncellemesi tamamlandığında, enerji sayacı otomatik olarak uygulama moduna döner ve sabit yeşil bir LED ile gösterilir.
- 2. Aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu veya başlatılacak bir uygulama yok. Uygulama bir aygıt yazılımı güncellemesi ile yüklenene kadar enerji sayacı önyükleyici modunda kalır.

Bunu düzeltmek için Aygıt Yazılımı Güncellemeleri [10] bölümünde belirtildiği gibi aygıt yazılımı güncellemesini tekrar gerçekleştirin.



Enerji sayacı önyükleyici modundayken, aygıt yazılımı güncellemesi yapmak için kullanılabilecek tek yöntem VictronConnect aracılığıyla yerel olarak (Ethernet veya WiFi üzerinden) veya uzaktan VRM iledir: Uzaktan aygıt yazılımı güncellemeleri (VE.Can veya Ethernet bağlantısı kullanarak).

Önyükleyici modunda VictronConnect Remote (VC-R) üzerinden bir aygıt yazılımı güncellemesi gerçekleştirmek mümkün değildir.

### 7.2. Hata kodları

VM-3P75CT, bir hata mevcut olduğunda LED'i sabit kırmızıya çevirerek bir hata olduğunu gösterir. Aynı anda GX cihazında, VRM'de ve VictronConnect'te bir hata kodu görünür.

Şu hata kodları gösterilebilir:

#### • 116 - Kalibrasyon verileri kayboldu

Birim çalışmıyorsa ve 116 numaralı hata etkin hata olarak çıkıyorsa birim arızalıdır. Değiştirilmesi için bayinizle iletişime geçin.

• 119 - Ayarlar bozuldu

Enerji sayacı, kendi yapılandırmasını okuyamadığından durdu.

Hatayı düzeltmek için Yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına sıfırlama [11] bölümünde açıklandığı gibi fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirin.

#### • 122 - kWh sayaçları bozuldu

Bu hatayı düzeltmek için kWh sayacını sıfırlayın.

### 7.3. SSS

### 7.3.1. Mevcut değer, görüntülenen güç için anormal derecede yüksek görünüyor

Enerji sayacı her fazın gücünü Watt (P) cinsinden hesaplar ve aktif (gerçek) güç görüntülenir. Aktif Güç, gerilim, akım ve güç faktörünün çarpımıdır; burada güç faktörü geleneksel olarak cos(θ) ile gösterilir. Tek güç faktörlü, yani cos(θ)=1 olan bir sistemde gerçek güç, RMS- gerilim ve akımın çarpımı olan görünür güce eşit olacaktır.

Çoğu elektrik sisteminde, endüktif ve/veya kapasitif yüklerin varlığından kaynaklanan bir reaktif güç de olacaktır. Bu tür sistemlerde, güç faktörü toplamdan daha az olacak ve görünür güç her zaman gerçek güçten daha fazla olacaktır.

Bu nedenle AC sistemlerinde, RMS geriliminin akımla çarpımı olan görünür gücün (S) gerçek güçten (P) daha yüksek olması normaldir ve hatta beklenen bir durumdur.

USB şarj cihazları ve LED aydınlatma dahil olmak üzere birçok küçük elektronik cihaz, P ve S arasında büyük bir farka yol açacak özellikle zayıf bir güç faktörüne sahip olabilir. Bu durum genellikle yenilenebilir enerji üretim cihazlarının kurulumuyla daha da kötüleşir çünkü bu tür cihazların yasal olarak toplama yakın çalışması gerekir. Daha büyük yenilenebilir üretim, tüm iyi güç faktörünü iptal etme eğilimindedir ve geride yalnızca yüklerin neden olduğu zayıf güç faktörünü bırakır.

Güç faktörü endişe yaratıyorsa çözüm güç faktörü düzeltme ekipmanına bakmak veya daha iyi güç faktörüne sahip yüklere yatırım yapmaktır. Kişisel bilgisayarlar için anahtarlamalı güç kaynakları genellikle dahili güç faktörü düzeltme özelliğine sahiptir.



### 7.3.2. Ethernet bağlantısı üzerinden aygıt yazılımı güncellemesi başarısız oldu

VM-3P75CT'nin aygıt yazılımını Ethernet üzerinden güncellerken sorunla karşılaşırsanız VE.Can aracılığıyla GX cihazına bağlamayı deneyin (ayrıntılar için Ethernet ve VE.Can kablo bağlantısı [6] bölümüne bakın), güncellemeyi Aygıt Yazılımı Güncellemeleri [10]bölümünde belirtildiği gibi tekrar gerçekleştirin ve ardından Ethernet üzerinden yeniden bağlanın.



# 8. Teknik veri

### 8.1. Teknik özellikler

VM-3P75CT	REL200300100					
GERİLİM GİRİŞLERİ						
Gerilim bağlantısı	Doğrudan					
Anma gerilimi L-N	85 - 265 VAC					
Anma Gerilimi L-L	150 - 460 VAC					
Frekans	50/60 Hz					
AKIM GİRİŞLERİ						
Akım bağlantısı	Akım transformatörleriyle (dahil - kablo uzunluğu 640 mm)					
Anma akımı	75 A					
iLETİŞİM						
VE.Can iletişim portu	İki RJ45 konektör (VE.Can sonlandırıcıları dahil)					
Ethernet iletişim bağlantı noktası	Bir RJ45 konektör, Modbus UDP					
Yenileme hızı	100 ms					
GÜÇ KAYNAĞI						
Тір	L1-N üzerinden kendi kendine güç kaynağı					
Anahtar veya devre kesicisi	Bağlantı kesme cihazı olarak gereklidir - dahil değildir					
Harici sigorta <sup>[1]</sup>	Nötr iletkende gereklidir - 500 mA, dahil değildir					
Tüketim	1,45 W / 3,1 VA					
Frekans	50/60 Hz					
MUHAFAZA						
Malzeme ve renk	Polikarbonat, mavi (RAL5012)					
Gerilim bağlantısı	Vidalı terminaller 0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup> (24 - 16AWG)					
Akım transformatörü bağlantısı	Takılabilir vidalı terminaller (dahil)					
Koruma kategorisi	IP20					
Ağırlık	370 g (ambalaj dahil)					
Boyutlar	90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 inç)					
ÇEVRESEL						
İç/dış mekan kullanımı	Sadece iç mekan					
Çalışma sıcaklığı	-10 - +55 °C					
Storage sıcaklığı	-20 - +70 °C					
Göreceli nem	<%90, yoğuşmasız					
Rakım	2000 m (6562 ft)					
Elektrik şebekesi beslemesi gerilim dalgalanmaları	±0,1 Un					
Aşırı gerilim kategorisi	Kat. III					
Kirletme seviyesi	2					
STANDARTLAR						
Güvenlik	EN-IEC 61010-1					
<sup>[1]</sup> İzolasyon cihazı olarak 500 mA sigorta değerine sahip bir devre kesici kullanılıyorsa atlanabilir.						



# 8.2. Muhafaza boyutları



